























## Beleuchtungsschema Re 6/6

F-Tastenbelegung Decoder ohne Sound (24.11.2014)

Ref.	Schema	vorne von vorne gegen die Lok gesehen	hinten von hinten gegen Lok gesehen
1	<b>F0 aus</b> <b>Globales Licht aus</b>		
2	<b>F0 ein</b> <b>Globales Licht ein = 3+1</b> 		
3	<b>F1</b> <b>Fernlicht</b>		keine Änderung
4	<b>F2</b> <b>Solofahrt</b> 		
5	<b>F3</b> <b>Rangiergang</b>	keine Änderung	keine Änderung
6	<b>F4</b> <b>Beschleunigung/ Bremszeit ausgeschaltet</b>	keine Änderung	keine Änderung
7	<b>F5</b> <b>Doppeltraktion vordere Lok</b> <b>Solofahrt</b> 		
8	<b>F6</b> <b>Doppeltraktion hintere Lok</b> <b>Solofahrt</b> 		
9	<b>F7</b> <b>Doppeltraktion vordere Lok</b> <b>Wagen ziehen</b> 		
10	<b>F8</b> <b>Doppeltraktion hintere Lok</b> <b>Wagen ziehen</b> 		
11	<b>F9</b> <b>Warnung</b>		keine Änderung
12	<b>F10</b> <b>Maschinenraumbeleuchtung ein/aus</b>	keine Änderung	keine Änderung
13	<b>Führerstand und Maschinenraum</b> Die Führerstand- und Maschinenraumbeleuchtungen sind automatisiert. Sobald die Lok anhält, werden die Beleuchtungen eingeschaltet. Fährt die Lok ab, werden die Beleuchtungen ausgeschaltet. Bleibt die Lok länger als 90 Sekunden lang stehen, werden die Beleuchtungen ausgeschaltet. Wird die Maschinenraumbeleuchtung mit F10 ausgeschaltet, dann wird nur noch die Führerstandbeleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet.		